



1.




Griff vom Zuschnitt trennen.


2.



Seitenklappen einfalten und dann jede Seite um 180° umfalten.




3.




Restliche Seiten bis auf die beiden Längsseiten umfalten.

4.




Griff in den Korb einsetzen.

5.



Längsseiten umfalten.

6.



Fertig!